

Toelichting bij het vervangen van de boiler.

U kunt de boiler met een universeel-meter testen.

1. Haal hiervoor de stekker uit het stopcontact.
2. Met een universeel/meter meet u waarde tussen de aansluitpunten.
3. Deze moet ca. 33 Ohm zijn. |
4. Is deze waarde oneindig dan is de boiler defect.

LET OP: Als u de Senseo voor de eerste keer aan zet, nadat u de boiler heeft vervangen, dient u met een vol waterreservoir de boiler te vullen op onderstaande manier.

De steker in de 220V steken en direct nadat u het apparaat aan zet de knoppen voor een en twee knoppen samen indrukken. De pomp gaat dan direct lopen en vult dan de boiler.

De Viva Café-serie kunt u vullen door de software te resetten (reset to factory default), waardoor u direct met koud water kunt pompen/ spoelen (cold flush).

Ga als volgt te werk:

1. één kops-knop ingedrukt houden tijdens het inpluggen van de stekker.
3. stekker gedurende 1 sec ingestoken houden [aan/uit knop knippert (heel even) snel]
4. stekker opnieuw insteken > machine aanzetten > één+ twee kops-knop ingedrukt houden [machine gaat direct koud spoelen]

Doet u dit de bovenstaande handelingen niet dan brandt de boiler door.

Tip: Let er op dat u het rubber ringetje aan de zijkant zit, waar de sensor in zit, niet vergeet. Anders lekt de boiler hierdoor water.

De door ons geleverde boilers zijn getest.